







# FAGERHULT

## Appareo Circle



SE - 566 80 Habo





mm	
mm <sup>2</sup>	mm
0,5-1,0	8
1,5-2,5	12



MAX 10 meter




- S** Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person
- GB** If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.





DA-	<b>S</b> Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
DA+	
N	<b>GB</b> Basic insulation between mains and control wiring.
L	

Pulse control



Blå/ Blue  
Gul/Grön/ Green/Yellow  
Brun/ Brown



From luminaire  
Från Armatur

Rekomenderad placering/  
Recommended placement

0-1500 mm

1500-3000 mm

- S** Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
- GB** It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
- D** Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
- SF** Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.