



FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

On Ground




- S** Justera vinkel av ljusmotor.
- GB** Adjust angle of the light motor.



DA-	} S Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
DA+	
⊕	} GB Basic insulation between mains and control wiring.
⊖	
N	
Z	
L	

- S** Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.
- GB** The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.



Armatyr/
Fitting

Anslutningskabel/
Connecting cable

MA9833 Utgåva/Edition 03

S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

Manufactured by Fagerhult Sweden.
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

On Ground

