








# FAGERHULT

SE - 566 80 Habo



## Kaptur Lite



5006647 Utgåva/ Edition 03

	<p>(S) Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.</p> <p>(GB) Basic insulation between mains and control wiring.</p>
--	--

<p>(S) För användning i miljöer där dammansamlingar kan uppstå på armaturen</p> <p>(GB) For use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected</p>	
---	--

<p>(S) Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.</p> <p>(GB) The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.</p>
--

<p>(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.</p> <p>(D) Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.</p>
--

<p>(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.</p> <p>(SF) Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.</p>
--